

Általános használati útmutató

Leírás

A E-box patronot kifejezetten a E-box 30 termékkel együtt történő használatra választottuk ki. 0.5 ohm teljesítményű BVC porlasztót használ a nagyobb füst érdekében. 0.5 és 3 Ω közötti porlasztóval használható ideálisan.

Figyelmeztetés:

A porlasztó fogyótermék, amelyet használatától függően, rendszeresen cserélni kell

A doboz tartalma:

1 x E-box patron 2 ml-es testtel, beleértve egy előre összeszerelt BVC kazánrészrel

1 x Használati útmutató


A Polyflame Europe SAS nevű cég felelős az E-box patron forgalomba hozataláért, és igazolja, hogy a termék megfelel az alábbi követelményeknek:

- 2006/66/EK Irányelv és 2013/56/EU (Akkumulátorokról szóló irányelv),
- 2011/65/EU irányelv (az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról)
- 2004/108/EK (Elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv)

Kapcsolat: Polyflame Europe SAS, 7 avenue du Bouton d'Or, 94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex, Franciaország, +33 1 43 99 60 00, www.polyflame.com

Használati útmutató

I. Patron



- Méretek: 16.9 *58.5 mm
- Ellenállás értékek: 0.5 Ω -tól 3 Ω -ig

A. A porlasztó feltöltése

1. lépés: Csavarjuk le a patron testet az akkumulátorról
2. lépés: Fordítsuk a testet fejjel lefelé, várjunk egy percre, majd csavarjuk le a porlasztó testet az üveg tartályról.
3. lépés: Bizonyosodjunk meg róla, hogy a porlasztó (központi elem, lyukakkal az oldalán) megfelelően van a légáramlás szabályozó gyűrűhöz csavarozva
4. lépés: Tölts be az E-folyadékot a testbe, tartsa közel az E-folyadékot a test belső falához, majd bizonyosodjon meg róla, hogy az e-folyadék szintje a központi levegő tölcse alatt marad. Az utántöltő tartály fúvókájának az átmérője nem haladhatja meg a 4,4 mm-t
5. lépés: Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja vissza a patronot az alsó testre.
6. lépés: Csavarja vissza a megtöltött patronot az akkumulátorra

A kazánrész cseréjéhez kövesse a fenti utasítások 2. és 3. lépését:

1. Az óramutató járásával ellenkező irányban csavarja ki a kazánrészt a gyűrűből
2. Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be az új kazánrészt

Figyelmeztetés:

- I- A test újratöltésekor, valamint a kazánrész cseréjekor gondoskodjon róla, hogy csak nagyon kevés e-folyadék legyen a testben
- II- Minden egyes új kazánrész használatakor (a szett megvásárlását követően vagy a kazánrész cseréjét követően):
 - a. A fent említett 4. lépésnél, az égett íz elkerülése érdekében cseppentsen néhányszor a központi ellenállásra, és bizonyosodjon meg róla, hogy az teljesen felszívódik,
 - b. A 6. lépést követően rakja le a készüléket függőleges helyzetben (a patron legyen felül), majd a használat előtt várjon 5 percet
- III- Rendszeresen tölts meg a testet minden alkalommal, amikor a benne lévő folyadék mennyisége nem elegendő
- IV- Mielőtt más ízesítésű folyadékot használ, tisztítsa meg a patronot egy fültisztító pálcikával és cserélje le a porlasztót
- V- Kizárólag e-folyadékot töltsön a testbe

B. Légáramlás

A patron állítható légáramlás funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a belélegzett füst mennyiségének beállítását. Minél nagyobb mértékben van nyitva a szipka, annál több füst keletkezik. Minimális vagy nem keletkezik füst, ha a légáramlás teljesen el van zárva.

II. A termék karbantartása

A termék megfelelő használatához:

- A nedvesség eltávolítása érdekében rendszeresen tisztítsa a menetet és a csatlakozót egy vattával, vagy egy nedvszívó anyaggal.
- A patron újratöltésekor mindig vegye le a szipkát és a belső kéményt törölje meg egy nedvszívó anyaggal.
- Rendszeresen tisztítsa meg a szipkát vízzel, és szárítsa meg, mielőtt újra használja

III. Hibaelhárítás

Nem képződik pára:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve és a készülék be van kapcsolva
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a porlasztó megfelelően van a légáramlási gyűrűhöz rögzítve

A készülék szivárog:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a porlasztó megfelelően van a légáramlási gyűrűhöz rögzítve és a patron megfelelően van az akkumulátorhoz csatlakoztatva
- Használhat a 70/30 PG/VG-nél nagyobb VG sűrűségű folyadékokat

Égett íz érezhető:

- Ellenőrizze, hogy nem égett-e meg a porlasztó, ha igen cserélje ki. A porlasztót rendszeresen, használatától függően cserélni kell

IV. Figyelmeztetés:

- A termék használata nem javasolt fiatalok, nem dohányzók, terhes nők, szoptató nők és májbetegségben, szívbetegségben, szív- és érrendszeri betegségben, valamint rákos megbetegedésben szenvedők számára.
- Gyermekektől elzárva tartsa. Ne engedje meg a gyermekeknek a készülék használatát.
- Használatok között száraz és szellős helyen tárolja a készüléket
- Ne töltsa a terméket úgy, hogy a felső fejrész a készüléken van
- Ne rakja a terméket vízbe és tartsa szárazon
- Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket nem ehhez a termékhez szántak, és ne próbáljon módosítani a terméken
- Amikor használja, tartson kisebb szüneteket a belégzések között, hogy a terméknek legyen elég ideje visszahűlni
- Kizárólag csak a használati útmutató II. rész A pontjában leírt porlasztót használjon a termékhez. Más porlasztó használata esetén túltöltődéshez, meghibásodáshoz vagy a porlasztó beégéséhez vezethet

Lehetséges mellékhatások:

A készülék használata kiszáradáshoz, valamint a száj és a torok irritációjához vezethet. Ilyen esetben állítsa be a teljesítményt és/vagy cserélje le az e-folyadékokat



Az áthúzott kuka szimbólum azt jelöli, hogy tilos az akkumulátorokat, az újratölthető akkumulátorokat, gombaelemeket, akkumulátorcsomagokat stb. a kommunális hulladék közé helyezni; az akkumulátorok veszélyt jelenthetnek az egészségre és a környezetre egyaránt. Kérjük segítsen védekezni a természeti és egészségügyi kockázatok ellen. Az akkumulátorok ártalmatlanítását a helyi akkumulátor újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási törvényeknek megfelelően tegye.



Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)

A készülék használatát követően vigye az elektromos készüléket a helyi elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontjaira. A többi alkatrész a kommunális hulladék közé is helyezhető.

V. Garancia

Bármely vonatkozó törvényes garancia sérelme nélkül a Polyflame Europe SAS garanciát vállal arra, hogy a termék mentes anyag- és gyári hibától. A termék a vásárlásától számított 12 hónapig kiválóan fog működni, a fogyasztási cikkek kivételével* (melyekre az alább látható egyedi időtartami garancia vonatkozik).

A terméket az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni a Polyflame Europe SAS-hez vagy a vásárlás helyére a vételi árat feltüntetve, vásárlást igazoló számlával együtt. Minden visszaküldött terméket vizsgálunk a sérülés okának a megállapítása érdekében. Amennyiben megfelelően volt használva és a meghibásodás nem a fogyasztó hibájából ered, a terméket megjavítjuk vagy kicseréljük. Ha az igény nem indokolt, a terméket a használó költségén visszaküldjük.

A garancia nem fedezi a következő eseteket:

- Balesetből, a termék nem megfelelő használatából, a termék folyadékkal történő érintkezéséből (eső, víz stb.) eredő meghibásodás esetén
- Magas zuhanásból eredő károk, ütődés vagy víz alá merülés esetén
- A termék nem megfelelő használata, vagy nem megfelelő összeszerelése, vagy a tartalék alkatrész nem jelen útmutató alapján történő beszerelése esetén
- A termék más, nem a Polyflame Europe SAS által forgalmazott termékekkel történő összeszerelése, összekapcsolása esetén keletkezett károk, különösen a nem megfelelő akkumulátorok, kábelek vagy töltő források alkalmazása esetén

*Fogyó termékek:

- Porlasztó, mely a fogyasztói használattól függően meglehetősen gyorsan használódik. Bármelyik e-folyadék használata előtt a kazánrésze maximum 1 hónapos garancia szól